

NOTWENDIGE WERKZEUGE

Entfettendes Produkt

Ein Fön oder eine Heißluftpistole (! Vorsicht bei hohen Temperaturen mit der Pistole!)
Ein Installationsraket (3M-Rakeltyp auf unserer Website im Abschnitt „Zubehör“ erhältlich)

Ein Fräser

Ein weiches, sauberes Tuch

*Bevor Sie mit der Installation Ihres Bausatzes beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie sich in günstigen Bedingungen befinden:
An einem sauberen und trockenen Ort, Temperatur zwischen 20°C und 30°C.*



BÜHNE 1 : VORBEREITUNG DER STÜTZEN

Reinigen Sie Ihre Karosserie mehrmals gründlich mit einem Entfettungsmittel (Lackreiniger, Industrieentfetter oder Bremsenreiniger). Es ist unbedingt erforderlich, alle Kleber- und Fettspuren von Kunststoffen zu entfernen, auch wenn diese neu sind (Silikonrückstände aus Formen), da der Kleber nicht richtig haftet.

Seien Sie vorsichtig, Produkte wie Benzin, Testbenzin oder Produkte vom Typ „WD“ sind bei der Reinigung von Leim sehr effektiv, aber sie sind sehr fettig.

Denken Sie daran, es mehrmals zu entfetten, wenn Sie es verwenden.

! Kein Aceton verwenden!



BÜHNE 2 : POSITIONIEREN UND KLEBEN

Bringen Sie den Aufkleber an der Karosserie an, um seine Position zu kennzeichnen. Sie können es mit Klebeband festhalten. Die Installation unserer Dekorationssets muss TROCKEN erfolgen. Dies ist unbedingt erforderlich, da Wasser oder Seifenprodukte den Kleber verändern und es Ihnen nicht ermöglichen, den Aufkleber richtig zu formen.

Grafik-Kit typ Straßenmotorrad, Jetski, Mähroboter : Diese Art von Aufkleber verfügt über die „Bubble Free“-Technologie, was bedeutet, dass der Kleber in Mikrokügelchen eingeschlossen ist, die Kanäle bilden. Die Blase zerplatzt durch den Druck des Rakels während der Installation. Diese Technologie ermöglicht es Ihnen, die Folie beim Anbringen einfach auf dem Träger neu zu positionieren, ohne dass Luftblasen entstehen.

Grafik-Kit typ Offroad-Moto, ATV, SSV, Fahrrad : Dieser Aufklebertyp verfügt über die „High Tack“-Klebertechnologie, d. h. den stärksten Kleber, der für Aufkleber verfügbar ist.

Üben Sie mit einem Rakel festen und gleichmäßigen Druck von der Mitte nach außen auf den Kleber aus. Wenn der Teil, auf den Sie den Aufkleber kleben, ein deutliches Relief aufweist, müssen Sie den Aufkleber mit einem Fön oder einer Heißluftpistole leicht erhitzen (in einem Mindestabstand von 30 cm), damit sich das Vinyl unter der Hitzeeinwirkung anpasst die Form der Karosserie durch Verformung.

Falls Sie den Aufkleber verformt haben, können Sie ihn erhitzen, indem Sie ihn an die Luft halten. Da dieser Aufkleber über Formgedächtnis verfügt, nimmt er wieder seine ursprüngliche Form an.



BÜHNE 3 : FENDET

Sobald das gesamte Dekorationsset installiert ist, müssen Sie abschließend alle Aufkleber mit einem Fön oder einer Heißluftpistole (in einem Mindestabstand von 30 cm) erhitzen, indem Sie erheblichen Druck auf das gesamte Set ausüben. An den Karosseriekannten und den von Ihnen verformten Teilen müssen Sie auf Erwärmung und Druck mit einem Montagerakel oder einem weichen Tuch bestehen.

Tipp: Wenn Sie eine Luftblase bemerken, gehen Sie wie folgt vor.

Erhitzen Sie den Kleber an der Stelle der Blase leicht und stechen Sie ihn mit einer Nadel genau in der Mitte ein.

Halten Sie die Taste gedrückt, erhitzen Sie die Blase erneut und entfernen Sie dann die Nadel, während Sie weiter erhitzen.

Die expandierte heiße Luft entweicht somit von selbst und die Blase verschwindet. Anschließend mit dem Rakel fest andrücken.



BÜHNE 4 : IMPERATIV!

Lassen Sie Ihr Dekorationsset 2–4 Tage bei einer Temperatur über 20 °C ruhen. Nach der Installation muss der Kleber polymerisieren und an der neuen Unterlage haften, um eine maximale Haftung zu gewährleisten... also kein Rollen oder Navigieren direkt nach der Installation!

*ID GRAFIX übernimmt keine Verantwortung für den Fall, dass Ihr Dekorationsset in Bezug auf die Löcher und Enden schlecht zentriert ist.
die Bildung von Luftblasen oder wenn es sich von Ihrem Kunststoff löst.*

Die von uns verwendeten Aufkleber haben einen extrem starken Kleber, müssen jedoch auf sauberen, nicht fettenden Oberflächen angebracht werden.

