

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Producto desengrasante

Un secador de pelo o una pistola de calor (¡cuidado con las altas temperaturas con la pistola!)

Una espátula de instalación (tipo espátula 3M disponible en nuestro sitio en la sección "accesorios")

un cortador

Un paño suave y limpio

*Antes de comenzar a instalar tu kit, asegúrate de que se encuentra en condiciones favorables:
en un lugar limpio y seco, temperatura entre 20°C y 30°C.*



ESCENARIO 1 : PREPARACIÓN DE SOPORTES

Limpia a fondo tu carrocería varias veces utilizando un desengrasante (limpiador de pintura, desengrasante industrial o limpiador de frenos). Es imprescindible eliminar todos los restos de cola y grasa de los plásticos, aunque sean nuevos (residuos de silicona de los moldes) porque la cola no se adherirá correctamente.

¡Ojo, productos como la gasolina, el aguarrás o productos tipo "WD" son muy eficaces para limpiar la cola, pero son muy grasosos.

Recuerda desengrasar varias veces si lo usas.

¡ ¡No uses acetona!



ESCENARIO 2 : POSICIONAMIENTO Y PEGADO

Colocar la pegatina en la carrocería para identificar su ubicación. Puedes sujetarlo en su lugar con cinta de papel.

La instalación de nuestros kits de decoración debe realizarse en SECO, esto es imprescindible ya que con agua o productos jabonosos esto alterará el pegamento y no permitirá darle la forma adecuada al adhesivo.

Kit Gráficos tipo Road Moto, Moto de agua, Robot Mower : Este tipo de adhesivo cuenta con tecnología "Bubble free", es decir que el pegamento queda atrapado en microperlas que forman canales, la burbuja se rompe con la presión de la espátula durante la instalación. Esta tecnología permite reposicionar fácilmente la película sobre el soporte durante su aplicación y no crear burbujas de aire.

Kit Gráficos tipo Offroad Moto, Atv , SSV , Bike : Este tipo de adhesivo tiene la tecnología de pegamento "High Tack", es decir, el pegamento más fuerte disponible para adhesivos.

Aplique una presión firme y uniforme sobre el adhesivo desde el centro hacia afuera usando una escobilla de goma. Si la parte sobre la que pegas la pegatina tiene un relieve importante, necesitarás calentar ligeramente la pegatina con un secador de pelo o una pistola de calor (a una distancia mínima de 30 cm), bajo el efecto del calor el vinilo se ajustará a la forma de la carrocería por deformación. En caso de que hayas deformado la pegatina, puedes calentarla manteniéndola en el aire. Volverá a su forma original, porque este tipo de pegatina tiene memoria de forma.



ESCENARIO 3 : ACABADOS

Finalmente, una vez instalado todo el kit de decoración, es necesario calentar todas las pegatinas mediante un secador de pelo o una pistola de calor (a una distancia mínima de 30 cm) aplicando una presión importante sobre todo el kit. En los bordes de la carrocería y las piezas que hayas deformado, debes insistir en calentar y aplicar presión con una espátula de instalación o un paño suave.

Consejo: Si nota una burbuja de aire, proceda de la siguiente manera.

Calienta ligeramente el adhesivo en la ubicación de la burbuja, pínchalo directamente en el centro con una aguja.

Manténgalo presionado, vuelva a calentar la burbuja y luego retire la aguja mientras continúa calentando.

El aire caliente expandido se evacuará por sí solo y la burbuja desaparecerá, luego presione firmemente con la espátula.



ESCENARIO 4 : IMPERATIVA !

Deje reposar su kit de decoración durante 2-4 días a una temperatura superior a 20°C. Después de la instalación, el pegamento debe polimerizarse y adherirse a su nuevo soporte para tener la máxima adherencia... ¡así que no se rueda ni se mueva justo después de la instalación!

ID GRAFIX no se hace responsable en caso de que su kit de decoración esté mal centrado con respecto a los agujeros y extremos, la formación de burbujas de aire o si se desprende de sus plásticos.

Las pegatinas que utilizamos tienen un pegamento ultrafuerte pero deben colocarse sobre superficies limpias y no grasas.

