

OUTILS NÉCESSAIRES

Produit dégraissant

Une sèche-cheveux ou un décapeur thermique (! attention aux hautes températures avec le décapeur !)

Une raclette de pose (type raclette 3M disponible sur notre site dans la rubrique «accessoires»)

un cutter

Un chiffon doux et propre

*Avant de commencer la pose de votre kit, assurez-vous d'être dans des conditions favorables:
dans un lieu propre et sec, température entre 20°C et 30°C.*



ÉTAPE 1 : PRÉPARATION DES SUPPORTS

Bien nettoyer plusieurs fois vos carrosseries à l'aide d'un dégraissant (nettoyant peinture, dégraissant industriel, ou nettoyant frein). Il est impératif de bien enlever toutes traces de colle et de corps gras sur les plastiques, même si ceux-ci sont neufs (résidus de silicone des moules) car la colle n'adhérera pas correctement.

*Attention les produits comme l'essence, le white-spirit ou des produits de type «WD»
sont très efficaces pour nettoyer la colle, mais ils sont très gras. Penser à bien dégraisser
plusieurs fois si vous en utilisez.*

! Ne pas utiliser d'acétone !



ÉTAPE 2 : POSITIONNEMENT ET COLLAGE

Positionner le sticker sur la carrosserie pour repérer son emplacement. Vous pouvez le maintenir en place avec du scotch papier. La pose de nos kits décorations doit se faire à SEC, c'est impératif car avec de l'eau ou produits savonneux cela va altérer la colle et ne vous permettra pas de bien mettre en forme l'autocollant.

Kit décoration type Moto Route, Jetski, Robot de tonte : Ce type d'autocollant possède une technologie «Bubble free», c'est à dire que la colle est emprisonnée dans des micro-billes qui forment des canaux, la bulle se casse avec la pression de la raclette lors de la pose . Cette technologie vous permet de repositionner facilement le film sur le support durant son application et de ne pas faire de bulle d'air.

Kit décoration type Moto Cross, Quads, Buggy, Vélo : Ce type d'autocollant possède une technologie de colle «High Tack», c'est à dire la colle la plus forte qui existe pour les autocollants.

Appliquer une pression ferme et uniforme sur l'adhésif en partant du milieu vers l'extérieur à l'aide d'une raclette. Si la partie sur laquelle vous collez l'autocollant a d'importants reliefs, il vous faut chauffer légèrement le sticker avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique (à une distance min de 30cm), sous l'effet de la chaleur le vinyle épousera la forme de la carrosserie par déformation. Dans le cas où vous avez déformé l'autocollant, vous pouvez le chauffer en le maintenant en l'air. Il reprendra sa forme d'origine, car ce type d'autocollant a une mémoire de forme.



ÉTAPE 3 : FINITIONS

Pour finir, une fois l'ensemble du kit décoration posé, il vous faut chauffer tous les autocollants à l'aide d'un sèche-cheveux ou un décapeur thermique (à une distance min de 30cm) en appliquant une pression importante sur l'ensemble du kit. Sur les bords des carrosseries et les parties que vous aurez déformées, il vous faut insister sur la chauffe et la pression avec une raclette de pose ou un chiffon doux.

Astuce : Dans le cas où vous constatez une bulle d'air, procédez de la manière suivante. Chauffer légèrement l'adhésif à l'endroit de la bulle, piquer franchement en son centre à l'aide d'une aiguille. Garder la enfoncée, chauffer à nouveau la bulle puis retirer l'aiguille tout en continuant de chauffer. L'air chaud dilaté va ainsi s'évacuer tout seul et la bulle disparaîtra, bien appuyer ensuite avec la raclette .



ÉTAPE 4 : IMPÉRATIF !

Laisser reposer votre kit décoration pendant 2-4 jours à température supérieure à 20°C. Après la pose, la colle doit polymériser et épouser son nouveau support afin d'avoir l'adhérence maximum... donc pas de roulage ou navigation juste après la pose !

ID GRAFIX ne pourra pas être tenu responsable dans le cas où votre kit décoration est mal centré par rapport aux trous et extrémités, la formation de bulles d'air ou si celui-ci se décolle de vos plastiques. Les stickers que nous utilisons possèdent une colle ultra forte mais ils doivent être posés sur des surfaces propres et non grasses.

