

STRUMENTI NECESSARI

Prodotto sgrassante

Un asciugacapelli o una pistola termica (! Attenzione alle alte temperature con la pistola!)

Una spatola per l'installazione (tipo spatola 3M disponibile sul nostro sito nella sezione "accessori")

Un taglierino

Un panno morbido e pulito

*Prima di iniziare ad installare il tuo kit, assicurati di trovarti in condizioni favorevoli:
in un luogo pulito e asciutto, temperatura compresa tra 20°C e 30°C.*



PALCOSCENICO 1 : PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Pulisci più volte accuratamente la carrozzeria utilizzando uno sgrassatore (detergente per vernici, sgrassatore industriale o detergente per freni). È imperativo rimuovere ogni traccia di colla e grasso dalle plastiche, anche se nuove (residui di silicone degli stampi) perché la colla non aderirà correttamente.

Attenzione, prodotti come benzina, acquaragia o prodotti tipo "WD" sono molto efficaci per pulire la colla, ma sono molto grassi.

Ricordatevi di sgrassare più volte se lo utilizzate.

! Non usare acetone!



PALCOSCENICO 2 : POSIZIONAMENTO E INCOLLAGGIO

Posizionare l'adesivo sulla carrozzeria per identificarne la posizione. Puoi tenerlo fermo con del nastro di carta.

L'installazione dei nostri kit di decorazione deve essere eseguita A SECCO, questo è fondamentale perché con acqua o prodotti saponosi questo altererà la colla e non permetterà di modellare correttamente l'adesivo.

Tipo di kit grafico Road Moto, Jet Ski, Robot Mower : Questo tipo di adesivo è dotato della tecnologia "Bubble free", ovvero la colla rimane intrappolata in microsfere che formano dei canali, la bolla si rompe con la pressione della spatola durante l'installazione. Questa tecnologia permette di riposizionare facilmente la pellicola sul supporto durante la sua applicazione e di non creare bolle d'aria.

Tipo di kit grafico Offroad Moto, Atv , SSV , Bike : Questo tipo di adesivo è dotato della tecnologia di colla "High Tack", ovvero la colla più forte disponibile per adesivi.

Applicare una pressione decisa e uniforme sull'adesivo partendo dal centro verso l'esterno utilizzando una spatola. Se la parte su cui applicherete l'adesivo presenta notevoli rilievi, sarà necessario riscaldare leggermente l'adesivo con un asciugacapelli o una pistola termica (ad una distanza minima di 30 cm), sotto l'effetto del calore il vinile si conformerà la forma della carrozzeria per deformazione. Nel caso in cui avessi deformato l'adesivo, puoi riscaldarlo tenendolo in aria. Tornerà alla sua forma originale, perché questo tipo di adesivo ha memoria di forma.



PALCOSCENICO 3 : FINITURE

Infine, una volta installato l'intero kit di decorazione, è necessario riscaldare tutti gli adesivi utilizzando un asciugacapelli o una pistola termica (ad una distanza minima di 30 cm) esercitando una forte pressione su tutto il kit. Sui bordi della carrozzeria e sulle parti che hai deformato, devi insistere riscaldando e facendo pressione con una racla di installazione o un panno morbido.

Suggerimento: se si nota una bolla d'aria, procedere come segue.

Riscalda leggermente l'adesivo nel punto in cui si trova la bolla e pungilo esattamente al centro utilizzando un ago.

Tenerlo premuto, riscaldare nuovamente la bolla quindi rimuovere l'ago continuando a riscaldare.

L'aria calda espansa evacuerà così da sola e la bolla scomparirà, quindi premere bene con la spatola.



PALCOSCENICO 4 : IMPERATIVA !

Lascia riposare il tuo kit di decorazione per 2-4 giorni ad una temperatura superiore a 20°C. Dopo l'installazione, la colla deve polimerizzare e aderire al suo nuovo supporto per avere la massima adesione... quindi niente rotolamento o navigazione subito dopo l'installazione!

ID GRAFIX non può essere ritenuto responsabile nel caso in cui il kit di decorazione sia scarsamente centrato rispetto ai fori e alle estremità, la formazione di bolle d'aria o se si stacca dalla plastica.

Gli adesivi che utilizziamo hanno una colla ultra forte ma devono essere posizionati su superfici pulite e non unte.

